

Der **Becherentsorger** ist ein schwarzes Rohr aus Kunststoff auf einem Chromstahlsockel, in welches ein Abfallschlauch eingehängt werden kann. Der Schlauch wird unten zugeknötet und mit einem Gewicht beschwert, sodass er leicht in das Rohr gleitet.

Das Ende des Abfallschlauches wird über den oberen Rand des Rohres gestülpt und mit einer Feder gegen das Abrutschen gesichert.

Ist der Becherentsorger voll, kann der Schlauch mit den leeren Bechern nach oben gezogen und auch oben zugeknötet werden.

Ist das gemacht, können die gebrauchten Becher transportiert und entsorgt werden, ohne Flüssigkeit zu verschütten.

Der Becherentsorger kann auch ganz klassisch ohne Schlauch genutzt werden. Für diesen Einsatzfall ist das Rohr nach unten mit einem abnehmbaren Deckel versehen, um das Rohr gelegentlich innen reinigen zu können.



Artikel: 3625 Becherentsorger (1 Rohr)

Artikel: 0041 Abfallschlauch 75 m auf Rolle

Artikel: 3633 Feder zu Becherentsorger 3625

Artikel: 2647 Gewicht

Technische Daten

Geeignet für Becher mit Durchmesser	50 bis 76 mm
Kapazität	180 bis 250 Becher
Durchmesser Rohr aussen	105 mm
Durchmesser Sockel	190 mm
Höhe	1005 mm
Gewicht	1,55 kg

Systementwicklung & Vertrieb:

Braumann AG, Rte de l'industrie 8, CH-1786 Sugiez, Tel. 026/ 673 21 74, info@braumann.ch